

10 важных советов, чтобы Вы долго могли наслаждаться Вашим AquaCat

AquaCat самостоятельно выключается после завершения программы очистки. Выключите блок питания и выньте штекер из розетки.

ВАЖНО: Подождите после окончания программы очистки не менее получаса, прежде чем доставать AquaCat из воды (температура электродвигателя).

1. Уровень pH воды бассейна должен быть между 7,0 и 7,4 pH, температура от 15°C до 35°C, а также значение хлора < 0,8 мг/л или значение Poolcare < 40 мг/л и содержание соли макс. 5 г/л.
2. Разматывайте кабеля столько, сколько необходимо. Это также облегчает выемку и погрузку AquaCat.
3. Никогда не сушите AquaCat под палящим солнцем.
4. Если Ваш прибор оснащен функцией таймера, которую Вы не используете, то рекомендуется после каждого цикла очистки извлекать AquaCat из воды.
5. Следите за соединительным кабелем (блок управления – робот).
6. Не используйте AquaCat сразу после ударного хлорирования или после другой химической обработки.
7. Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации AquaCat и пользуйтесь им только для разрешенных работ и применений.
8. Чтобы обеспечить хорошую чистоту, необходимо применять AquaCat, как минимум, два раза в неделю.
9. Если Вы не использовали AquaCat в течение долгого времени, то рекомендуется перед началом программы опустить его на 5-10 минут в бассейн, чтобы щётки снова размягчились, тем самым Вы обеспечите оптимальный режим очистки.
10. AquaCat необходимо очищать после использования. К мероприятиям по очистке относятся:
 - Удаление грязи, водорослей, слизи и камней
 - Контроль приводных роликов / валов, удаление загрязнений
 - Выемка фильтровальных кассет / мешков и их очистка
 - Не использовать для очистки мойки высокого давления. Пожалуйста, пользуйтесь садовым шлангом или лейкой.
11. Сохраняйте оригинальную упаковку, чтобы можно было отправить / перевозить Ваш AquaCat - например, на сервисное обслуживание